



为坚固的工业应用而设计，AFK地磅[秤] 提供可靠性能和重达 600 公斤，超大的泛称重项目。其圆滑、不锈钢指示器拥有较高的密封性，以防止灰尘和确保长期使用。超大，背光显示屏清晰可见，容易辨识大键盘上的超大按钮，可在任何环境中使用。AFK 是零件计数、百分比称重和动态称重的极佳选择，而内置限制灯也是称重的理想选择。AFK可显示日期与时间，并可由打印机输出。

## 超大秤盘用来称量过大的物品或者是大批量的计数



### 功能

- 背光LCD显示屏在任何光线条件下轻松可见
- 显示屏中的量程跟踪条方便监视是否超载称重
- 可调节的背光灯可以设置为“始终开启”，“关闭”或“称重时开启”
- 检重功能指示灯可显示低于或超过设定的限度范围
- 彩色按键更便于快速找到常用按钮
- 重型的橡胶垫脚，确保稳定性
- 304不锈钢大秤盘方便清洁
- RS-232 接口用于连接到计算机和打印机
- 坚固耐用的结构可用于工业用途
- 密封的键盘可防止灰尘和意外泄漏
- 墙壁支架能让显示器安装到垂直的面
- 检测称重带有声光报警
- 零件计数功能可预先设置样品大小
- 简单的操作功能几乎不需要进行培训
- 零点跟踪功能可确保显示返回到零读数
- 包括电源适配器
- 可充电电池方便随时使用天平
- 可设置自动关机系统更能有效的节省电源

### 应用程序

- 称重
- 零件计数
- 百分比称重
- 检测称重
- 动态/动物称量

### 关于艾德姆

在过去的四十多年里，艾德姆提供了各种性能可靠且高性价比的天平产品，赢得了全世界范围内的专业人士的信赖。艾德姆的产品真正实现了：快速、稳定、物超所值。

型号	AFK 75	AFK 150	AFK 300	AFK 600
量程	75kg	150kg	300kg	600kg
精度	5g	10g	20g	50g
重复性 (S.D.)	5g	10g	20g	50g
线性误差	10g	20g	40g	100g
秤盘大小	400x500mm			600x800mm
称量单位	kg, lb, lb:oz, oz, N			
稳定的时间 (秒)	2			
接口	RS-232			
校准	外部校准			
显示	背光LCD 与 40mm 高位数			
电源	12VDC 800毫安适配器 / 内置可充电电池			
工作温度	-10° 到 40°C			
外壳	不锈钢表头和铝底座			
整体尺寸	400x620x790mm (宽×深×高)			600x940x830mm (宽×深×高)
净重量	12.8kg			24.3kg

## 配件

### 物料编号..... 说明

- 3126011263... ATP热敏打印纸
- 3126011281... ATP热敏打印纸 (10卷装)
- 1120011156... ATP打印机
- 700400103... RS-232
- 3074010507... RS-232转USB数据线
- 1100011297... 继电器盒
- 600002028... AdamDU-数据采集软件
- 3102311619... 防护罩
- 700660288... 检定证书 (AFK600)
- 700660290... 检定证书

## 主要配件



### ATP打印机

结合使用方便和设置快捷的特点，热敏打印机绝对是万能的。一个按键和三个易读LED指示灯使操作变得简单。



### 继电器盒

继电器用线连接至电子称，帮助传送信号到其他设备。



### 防护罩

防湿罩使天平易于清洁并保护天平。

由提供