



La GBC est une balance compteuse hautement équipée avec un clavier numérique pour saisir le poids unitaire et les échantillons. L'écran rétroéclairé est grand et affiche le poids unitaire, le poids total et le nombre de pièces. Avec un plateau en acier inoxydable 304 et un indicateur en plastique ABS monté sur une colonne, la GBC fournit une solution durable et fiable pour les tâches de comptage industriel. La balance est alimentée par un cordon d'alimentation ou par la batterie rechargeable intégrée.

Durabilité exceptionnelle pour les besoins de comptage industriel



Caractéristiques

- LCD rétroéclairé indique le poids, le poids unitaire et le comptage, fournissant les informations clés simultanément
- Rétroéclairage programmable pouvant être défini sur "toujours allumé", "toujours éteint" ou "s'allume seulement lors d'une pesée"
- Pieds réglables afin d'optimiser la configuration
- Touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs aux imprimantes
- La construction solide répond aux exigences industrielles
- Le boîtier, le clavier et l'écran sont résistants aux éclaboussures et facilement nettoyables
- Alarme de surcharge sonore prévient lorsque la capacité a été dépassée
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- Résolution du comptage interne 1:600,000 pour des résultats précis
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons sélectionnables librement
- Optimisation automatique du poids de la pièce affine le comptage de pièces lorsque des pièces sont ajoutées
- Prédétermination de la fonction de tare accélère le processus de pesage répétitif
- Les impressions comprennent la date et l'heure pour les données de suivi au sein des Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL)
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Mise hors tension automatique programmable pour économiser l'énergie

Application

- Pesage
- Comptage de pièces
- Contrôle du comptage

A Propos d'Adam Equipment

Depuis plus de 40 ans, les professionnels dans le monde entier comptent sur Adam Equipment pour fournir une vaste sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam offre la balance idéale associant vitesse, performance et valeur.

Modèle	GBC 16	GBC 32	GBC 60
Capacité	16kg	32kg	60kg
Précision	0.5g	1g	2g
Reproductibilité (S.D)	1g	2g	4g
Linéarité (+/-)	1g	2g	4g
Résolution de comptage interne	1:600,000	1:600,000	1:600,000
Taille du plateau	300x400mm		
Unités de pesage	kg		
Temps de stabilisation (sec)	2		
Interface	RS-232, USB en option		
Calibrage	Calibrage externe		
Affichage	LCD rétroéclairé avec des chiffres de 20mm de haut		
Alimentation	Adaptateur secteur / Batterie Interne Rechargeable		
Température d'utilisation	-10° à 40°C		
Boîtier	Base en acier doux		
Dim. totale	300x520x680mm (lxpxh)		
Poids net	7.6kg		

Accessoires

Numéro d'article Description

3052010526	Coque en Plastique
3126011263	Rouleau de papier thermique pour ATP
3126011281	Papier thermique pour imprimante ATP (lot de 10)
1120011156	Imprimante Thermique ATP
3074010266	Câble RS-232 vers PC
3074010507	RS-232 vers Câble interface USB (doit être commandé avec le câble RS-232)
600002028	Programme d'acquisition de données
700660290	Certificat de Calibrage
700200107	Roulettes / Roues (set de 4)

Accessoires Principaux



Imprimante Thermique ATP
La facilité d'utilisation combinée avec une mise en route rapide correspond à une imprimante thermique vraiment polyvalente. Un bouton-poussoir unique d'alimentation et trois indicateurs LED faciles à lire permettent un fonctionnement simplifié.



Programme d'acquisition de données
Le logiciel Adam DU connecte une balance au réseau du laboratoire pour acquérir, transférer et analyser les données. L'Adam DU dispose d'une interface simple, avec une fenêtre de commande principale qui permet aux utilisateurs de collecter rapidement des informations à partir de huit balances Adam simultanément en utilisant la RS-232 ou l'USB.



Roulettes / Roues
Des roulettes pivotantes fournissent une mobilité facile pour les balances de comptoir et au sol. Un système de freinage empêche le mouvement pendant l'utilisation.

Fourni par