



Um bei komplexen Aufzählungsverfahren zu helfen und die Produktivität in der Fabrik, im Lager und in industriellen Umgebungen zu steigern, sorgt die CBD-Bank Zählwaage für Haltbarkeit und interne Zählgenauigkeit, vor allem, wenn kleine Teile gezählt werden. Das intuitive Software ist benutzerfreundlich, so dass es Ihr Zählen verfolgt und das Stückgewicht automatisch optimiert. Die CBD kann entweder separat funktionieren oder an eine externe Basis verbindet werden, was die Steigerung der Kapazität und die Genauigkeit in komplexere Zählwendungen garantiert. Die Waage hat ein ABS-Gehäuse, eine Edelstahl-Plattform, Antirutschfüße und Last-Zellschutz um die ultimative Leistung bereitzustellen. Das CBD speichert bis zu 100 PLUs im Speicher.

Auch große Zählmengen mit kleinem Aufwand schnell erledigt



Merkmale und Funktionen

- Hinterleuchtete LCDs für Gesamtgewicht, Stückgewicht, und Menge
- Programmierbare Displaybeleuchtung mit "immer an", "immer aus", und "nur beim Wiegen" als Optionen
- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- Libelle und höhenverstellbaren Füße zum Nivellieren
- Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl
- RS-232-Schnittstelle erhältlich, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen
- USB-Schnittstelle (opt.) für leichten Datenaustausch
- Der Wägemechanismus ist durch einen starken Überlastschutz geschützt
- Robuste Bauweise für Anwendungen in der Industrie
- Kann mit externen Wägebrücken mit bis zu 4 Wägezellen verbunden werden
- Modellausführungen mit externer und interner Kalibrierung, sowie eichfähige Modelle verfügbar
- Summenspeicher summiert Ergebnisse
- Stückzählung mit frei wählbaren Probengrößen
- Stetige Optimierung des Stückgewichts während des Zählvorgangs beim Auflegen weiterer Artikel
- Voreinstellbares Tara beschleunigt den Prozess bei sich wiederholenden Wägungen
- Interner Produktespeicher für schnelles Aufrufen der häufigsten Produkte
- Programmierbare Soll-Stückzahl für Kontrollzählungen
- Schnelle, einfache Konfigurierung über Tastatur
- Passwortkontrolle schützt vor nicht-autorisiertem Zugriff zu den Einstellungen
- Wählbare digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten
- Durch die Nullnachführung geht die Anzeige immer auf Null zurück
- Voreinstellbare Zählfunktion mit akustischem Alarm, der bei Erreichen der voreingestellten Stückmenge ertönt
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Die Funktion Automatisches Abschalten ist einstellbar und energiefreundlich

Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Kontrollzählung
- Summenspeicher
- Schnittstelle zum Anschluss einer Mengenwaage

Über uns:

Seit über 40 Jahren verlassen sich Fachleute weltweit auf Adam Equipments breite Auswahl an zuverlässiger und preisgünstiger Wiegeausrüstung. Adam liefert das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.

Modell	CBD 4	CBD 8	CBD 16	CBD 32	CBD 48
Kapazität	4kg	8kg	16kg	32kg	48kg
Ablesbarkeit	0.1g	0.2g	0.5g	1g	2g
Wiederholbarkeit (S.D.)	0.1g	0.2g	0.5g	1g	2g
Linearität (+/-)	0.2g	0.4g	1g	2g	4g
Größe Wägeplatte	225x275mm				
Wä geeinheiten	kg				
Stabilisierungszeit (sec)	2				
Schnittstelle	RS-232, Port für zweite Waage, USB (opt.)				
Kalibrierung	Extern				
Anzeige	Hinterleuchtete LCD mit 20mm Ziffernhöhe				
Stromversorgung	Netzkabel / Interner Akku				
Betriebstemperatur	0° bis 40°C				
Gehäuse	ABS Kunststoff				
Gesamtabmessungen	315x355x110mm (BxTxH)				
Nettogewicht	4.4kg				

Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
302000001	Hartschalentragekoffer mit Schloss
302205006	Arbeitsschutzhaube
700200057	Arbeitsschutzhaube (5)
700200058	Arbeitsschutzhaube (10)
3126011263	Thermopapier
3126011281	Thermopapier (10er-Pack) (für Art.Nr. 1120011156-ATP Drucker)
1120011156	ATP Thermodrucker
3074010266	RS-232-Kabel zu PC (Null-Modem)
3074010507	RS-232 nach USB Schnittstellenkabel (muss zusammen mit dem passenden RS-232-Kabel bestellt werden)
600002028	Adam DU - Datensammelprogramm
700660290	Adam Kalibrierschein

Nützliches Zubehör



ATP Thermodrucker

Seine Bedienerfreundlichkeit und der schnelle, leichte Aufbau machen den Thermodrucker zu einem vielseitigen Gerät. Der Drucker ist über seine einzelne Vorschubtaste und drei leicht zu lesende LED-Anzeigen einfach zu bedienen.



Arbeitsschutzhaube

Arbeitsschutzhauben sind eine ideale Methode, Ihre Waage vor Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.



Adam DU - Datensammelprogramm

Die Adam DU Software verbindet Ihre Waage mit dem Labor-Netzwerk und hilft, eine nahtlose Datenerfassung, Übertragung und Analyse zu erreichen. Die Adam DU verfügt über eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche mit einem Hauptbefehlsfenster, so dass einfach und schnell Daten von bis zu acht Adam Waagen gleichzeitig überwacht und über die RS-232 und USB-Verbindungen gesammelt werden können.

Optional bases available*



*Base sold separately

Bestellen

www.adamequipment.com