



Adam Equipment's Münzzähl-Skala bietet die Möglichkeit, Münzen und Jetons schnell zu zählen, und liefert schnelle und genaue Ergebnisse. Mit neun voreingestellte Werten und drei Tokenwerten kann das Gerät so konfiguriert werden, dass jede beliebige Währung gezählt werden kann. Die Skala umfasst einen wiederaufladbaren Akku, so dass sie auch bedient werden kann, wenn keine Netzspannung verfügbar ist. Der Speicher behält den Überblick über Gesamtsummen und zeigt die Zahlen auf einem LCD mit Hintergrundbeleuchtung an, welcher in allen Lichtverhältnissen gut sichtbar ist. Die aus stabilem Edelstahl bestehende Plattform der Waage ist einfach zu reinigen, während ihre große Fläche Platz für eine Vielzahl von Behältergrößen bietet. Sicherheit ist beim zählen von Währung sehr wichtig, und die Münzzähl-Skala bietet eine Kennwortkontrolle an, um ihre unbefugte Nutzung zu vermeiden.

## Kleingeld zählen nach Ladenschluss – mit der CCEU kein Problem



### Merkmale und Funktionen

- Helles hinterleuchtetes LCD, auch in schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Sichere Passwortkontrolle
- Verlässliches Zusammenrechnen des Gesamtwerts von Münzgeld oder Wertmünzen hilft bei Qualitätssicherung oder Inventur
- Es können die Werte von neun verschiedene Geldmünzen und zwei verschiedene Wertmünzen gespeichert werden
- Höhenverstellbare hochwertige GummifüÙe sorgen für einen sicheren Stand
- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- Große, leicht zu reinigende WäÙeplatte aus Edelstahl, sowie Windschutz (inkl.)
- Leichte, handliche Bauweise
- RS-232-Schnittstelle inklusive, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen
- Akustischer Alarm warnt vor Überlastung
- Kalibrierung und Justage mit externen Kalibriergewichten
- Durch die Nullnachführung geht die Anzeige immer auf Null zurück
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Die Funktion Automatisches Abschalten ist einstellbar und energiefreundlich

### Anwendungen

- Münzen zählen sowie Gesamtbetrag berechnen
- Wägung

### Über uns:

Seit über 40 Jahren verlassen sich Fachleute weltweit auf Adam Equipments breite Auswahl an zuverlässiger und preisgünstiger WieÙeausrüstung. Adam liefert das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.

Modell	CCSA 20
Kapazität	20kg
Ablesbarkeit	0.001kg
Wiederholbarkeit (S.D.)	0.001kg
Linearität (+/-)	0.002kg
Interne zählen Auflösung	1:600000
Größe Wägeplatte	225x275mm
Wägeeinheiten	kg, PCS
Stabilisierungszeit (sec)	2
Schnittstelle	RS-232, USB (opt.)
Kalibrierung	Extern
Anzeige	Hinterleuchtete LCD mit 20mm Ziffernhöhe
Stromversorgung	Netzkabel / Interner Akku
Betriebstemperatur	-10° bis 40°C
Gehäuse	ABS Kunststoff
Gesamtabmessungen	315x355x110mm (BxTxH)
Nettogewicht	4.4kg

## Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
302000001	Hartschalentragekoffer mit Schloss
302205006	Arbeitsschutzhaube
700200057	Arbeitsschutzhaube (5)
700200058	Arbeitsschutzhaube (10)
3126011263	Thermopapier
3126011281	Thermopapier (10er-Pack) (für Art.Nr. 1120011156-ATP Drucker)
1120011156	ATP Thermodrucker
3074010266	RS-232-Kabel zu PC (Null-Modem)
3074010507	RS-232 nach USB Schnittstellenkabel (muss zusammen mit dem passenden RS-232-Kabel bestellt werden)
700660290	Adam Kalibrierschein

## Nützliches Zubehör



### ATP Thermodrucker

Seine Bedienerfreundlichkeit und der schnelle, leichte Aufbau machen den Thermodrucker zu einem vielseitigen Gerät. Der Drucker ist über seine einzelne Vorschubtaste und drei leicht zu lesende LED-Anzeigen einfach zu bedienen.

## Bestellen