



Mit Adams PTS Wiegehubwaagen können leicht und kostengünstig schwere Lasten transportiert und gleichzeitig gewogen werden. Mit der verstärkten Stahlgabel können auch schwere Paletten sicher angehoben werden.

Der schwenkbare Lenkgriff mit Nullwendekreis macht die PTS außerdem extrem manövrierfähig, auch in engen Räumen. Die Räder sind aus spurfreiem Polyurethan und hinterlassen keine Markierungen auf dem Boden.

Die lange Laufzeit des Akku und ein großes, auch in schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbares Display, kombiniert mit einer leicht zu bedienenden Tastatur macht den PTS zum idealen Helfer in Lager, Produktion, oder Warenein- und -ausgang.

Preisgünstiger Wiegehubwagen mit integrierter AE402 Edelstahl-Anzeige (IP66) - beschleunigt Ihre Lagerabläufe und hilft bei der Warenein- und Ausgangskontrolle



Merkmale und Funktionen

- Helles hinterleuchtetes LCD, auch in schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Programmierbare Displaybeleuchtung mit "immer an", "immer aus", und "nur beim Wiegen" als Optionen
- Display mit Kapazitätsanzeige
- LED Kontrollleuchten zeigen an, wann die gewünschten Grenzwerte erreicht sind
- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- RS-232-Schnittstelle inklusive, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen
- IP66-Anzeige
- Schwenkbare Räder erlauben leichtes Manövrieren
- Akustischer Alarm warnt vor Überlastung
- Kontrollwägung mit akustischem Alarm
- Kalibrierung und Justage mit externen Kalibriergewichten
- Stückzählung mit voreingestellten Probengrößen
- Die wählbare automatische Löschrückfunktion löscht den letzten Artikel, sobald die Waage zurück auf Null geht
- Wählbare digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten
- Durch die Nullnachführung geht die Anzeige immer auf Null zurück
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Die Funktion Automatisches Abschalten ist einstellbar und energiefreundlich
- AC-Adapter inklusive

Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Prozentwägung
- Kontrollwägung
- Tierwägung / dynamisches Wiegen

Über uns:

Seit über 40 Jahren verlassen sich Fachleute weltweit auf Adam Equipments breite Auswahl an zuverlässiger und preisgünstiger Wiegeausrüstung. Adam liefert das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.

Modell	PTS 2000
Kapazität	2000kg
Ablesbarkeit	0.5kg
Größe Wägeplatte	160x1150mm
Wägeeinheiten	kg, lb, lb:oz, oz, N
Stabilisierungszeit (sec)	2
Schnittstelle	RS-232
Kalibrierung	Extern
Anzeige	Hinterleuchtete LCD mit 40mm Ziffernhöhe
Stromversorgung	12VDC 50/60Hz 800mA adapter / Interner Akku
Betriebstemperatur	-10° bis 40°C
Gehäuse	Stahlkonstruktion
Gesamtabmessungen	550x1525x1175mm (BxTxH)
Nettogewicht	125kg

Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
3126011263	Thermopapier
3126011281	Thermopapier (10er-Pack) (für Art.Nr. 1120011156-ATP Drucker)
1120011156	ATP Thermodrucker
700400103	RS-232-Kabel
3074010507	RS-232 nach USB Schnittstellenkabel (muss zusammen mit dem passenden RS-232-Kabel bestellt werden)
600002028	Adam DU - Datensammelprogramm
3102311619	Arbeitsschutzhaube
700660289	Adam Kalibrierschein

Nützliches Zubehör



ATP Thermodrucker
Seine Bedienerfreundlichkeit und der schnelle, leichte Aufbau machen den Thermodrucker zu einem vielseitigen Gerät. Der Drucker ist über seine einzelne Vorschubtaste und drei leicht zu lesende LED-Anzeigen einfach zu bedienen.



Arbeitsschutzhaube
Arbeitsschutzhauben sind eine ideale Methode, Ihre Waage vor Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.



Adam DU - Datensammelprogramm
Die Adam DU Software verbindet Ihre Waage mit dem Labor-Netzwerk und hilft, eine nahtlose Datenerfassung, Übertragung und Analyse zu erreichen. Die Adam DU verfügt über eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche mit einem Hauptbefehlsfenster, so dass einfach und schnell Daten von bis zu acht Adam Waagen gleichzeitig überwacht und über die RS-232 und USB-Verbindungen gesammelt werden können.

Bestellen