



Die SHS Hängewaagen bieten eine sichere Möglichkeit, im Herstellungsprozess oder beim Warenein- und -ausgang hängende Ladungen zu wiegen. Die robuste Konstruktion der SHS sorgt für verlässliches, sicheres Wiegen in der Industrie. Das Gehäuse ist aus Polycarbonat mit verchromtem Stahlhaken mit Sicherheitsverschluss, und einem großem Schüssel. Für bestmögliche Flexibilität sind sowohl Haken als auch Schüssel drehbar. Mit Hilfe der Fernbedienung ist die Waage einfach und sicher zu bedienen. Das angezeigte Gewicht ist auf der hellen roten LED-Anzeige bei jeden Lichtverhältnissen sehr gut lesbar, auch draußen. Mit der Haltefunktion kann das Gewicht eingefroren werden, so dass es auch noch nach Entfernen der Last angezeigt wird und zur Aufzeichnung abgelesen werden kann. Weitere praktische Merkmale sind eine farbkodierte versiegelte Tastatur, externe Kalibrierung, und Tara über den gesamten Wägebereich. Die Waage kommt mit internem Akku, der gut zugänglich ist und leicht ausgetauscht werden kann.

Kompakte, leichte Hängewaage mit stabilem 360° schwenkbarem Lasthaken



Merkmale und Funktionen

- Helles, auch in schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbares LED
- 360-Grad schwenkbarer Haken erlaubt einfaches Manövrieren sperriger oder überdimensionaler Objekte
- Leichte, handliche Bauweise
- Robuste Bauweise für Anwendungen in der Industrie
- Fernbedienung zur Bedienung aus sicherer Entfernung
- Kalibrierung und Justage mit externen Kalibrierengewichten
- Mit der Haltefunktion kann der angezeigte Wert eingefroren werden
- Durch die Nullnachführung geht die Anzeige immer auf Null zurück
- Die Funktion Automatisches Abschalten ist einstellbar und energiefreundlich
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar

Anwendungen

- Wägung

Über uns:

Seit über 40 Jahren verlassen sich Fachleute weltweit auf Adam Equipments breite Auswahl an zuverlässiger und preisgünstiger Wiegeausrüstung. Adam liefert das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.

Modell	SHS 50	SHS 150	SHS 300
Kapazität	50kg	150kg	300kg
Ablesbarkeit	0.01kg	0.02kg	0.05kg
Wiederholbarkeit (S.D.)	0.01kg	0.02kg	0.05kg
Linearität (+/-)	0.02kg	0.04kg	0.1 kg
Ultimative Überladung Limit	100kg	300g	450kg
Wä geeinheiten	kg, lb, N		
Stabilisierungszeit (sec)	2		
Kalibrierung	Extern		
Anzeige	LED mit 15mm Ziffernhöhe		
Stromversorgung	Netzadapter / 4 x AA Batterien / Interner Akku		
Betriebstemperatur	0° bis 40°C		
Gehäuse	Polycarbonat		
Gesamtabmessungen	146x65x320mm (BxTxH)		
Nettogewicht	1.2kg		
Überladung Limit	Adam Equipment Co. Ltd, seine Direktoren, Mitarbeiter, Besitzer und verbundene Unternehmen und Organisationen können nicht für Schäden oder Verletzungen haftbar gemacht werden, die als Folge davon entstanden sind, dass die Geräte über ihre angegebenen Kapazitäten und absoluten Belastungsgrenzen hinaus verwendet wurden.		

Zubehör

[Artikelnr.](#) [Beschreibung](#)
 700660290 Adam Kalibrierschein

Bestellen