



La bilancia da banco ABK offre prestazioni affidabili e pesatura facile per articoli fino a 120 kg. L'elegante indicatore in acciaio inox offre un'eccellente tenuta, protezione dalla polvere e garanzia di durata. Data e ora vengono fornite dall'indicatore e possono essere incluse nella stampa. Il display retroilluminato di grandi dimensioni è semplice da leggere. I grandi tasti del pannello sono facili da vedere e utilizzare in qualsiasi ambiente. L'ABK è una scelta eccellente per la conta di parti, pesata percentuale e dinamica, mentre le luci d'ingombro incorporate rendono il prodotto ideale per le pesate di controllo.

La giusta combinazione di caratteristiche e prestazioni rendono la ABK una vincitrice nelle applicazioni industriali



Caratteristiche

- Vivido display LCD retroilluminato facilmente visibile in qualsiasi condizione di illuminazione
- Capacità di tracciabilità integrata nel display per monitorare facilmente eventuali sovraccarichi
- La retroilluminazione programmabile può essere impostata su "sempre attiva", "sempre passiva" o "illuminazione solo quando in pesatura"
- Luce LED per controllare chiaramente pesature al di sotto, sopra ed a limiti accettabili
- Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento dei pulsanti più frequentemente utilizzati
- Robusti piedini in gomma assicurano la stabilità della bilancia
- Il grande piatto in acciaio inossidabile grado 304 consente una facile pulizia
- Interfaccia RS-232 per la connessione a computers o stampanti
- La costruzione robusta e resistente ad uso industriale
- La tastiera sigillata protegge da sporco e liquidi
- Pesatura di controllo con allarme acustico
- Conteggio pezzi con programmate dimensioni dei campioni
- Il semplice funzionamento dei tasti consente una facile configurazione e funzionamento
- Funzione di traccia a zero assicura che il display ritorni a zero
- Adattatore AC incluso
- Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo
- Spegnimento automatico programmabile per risparmiare energia

Applicazioni

- Pesatura
- Conteggio pezzi
- Pesatura di controllo
- Pesatura dinamica di animali
- Pesatura percentuale

Informazioni su ADAM:

Per più di 40 anni, i professionisti di tutto il mondo hanno fatto affidamento su Adam Equipment per una vasta selezione di affidabili ed economiche apparecchiature di pesatura. Adam fornisce il giusto equilibrio di velocità, prestazioni e valore.

Modello	ABK 8	ABK 16	ABK 32	ABK 60	ABK 120
Capacita'	8kg	16kg	32kg	60kg	120kg
Precisione	0.2g	0.5g	1g	2g	5g
Dimensione piatto	300x400mm				
Unita' di misura	g, kg, lb, lb:oz, oz, N				
Tempo di stabilizzazione (sec)	2				
Interfaccia	RS-232				
Calibratura	Calibratura esterna				
Display	LCD retroilluminato con caratteri 40mm alti				
Alimentazione	Adattatore 12VDC 50/60Hz 800mA / Batteria ricaricabile interna				
Temperatura di esercizio	0° a 40°C				
Custodia	Stainless steel indicator with die castaluminum base				
Dimensioni totali	300x520x610mm (lpxh)				
Peso netto	7.9kg				

Accessori

Numero dell'unita'Descrizione

3126011263	Carta termica per stampante ATP
3126011281	Carta termica per stampante ATP (pacco da 10)
1120011156	Stampante termica
700400103	Cavo RS-232
3074010507	Adattatore RS-232 e USB (Si deve ordinare un corrispondente cavo RS-232)
1100011297	AE402 scatola relè
600002028	Programma Adam DU
3102311619	Coperchio protettivo per AE402/ABK/AFK/Warrior
700660290	Certificato di calibratura

Accessori principali



Stampante termica

Le funzioni di facile utilizzo della stampante termica ADAM combinate con una impostazione rapida offrono una stampatura termica veramente versatile. Un singolo pulsante di introduzione dati e tre indicatori LED di facile lettura permettono un funzionamento semplificato.



Scatola Relè

La scatola del relè è collegato mediante un cavo alla bilancia e consente di trasmettere segnali ad altri dispositivi.



Coperchio protettivo

Il coperchio protettivo fornisce un modo semplice e conveniente per aiutare a mantenere la bilancia pulita e protetta.

Consegnato da