



Progettato per uso commerciale e industriale, il pesatore di transpallet PTS della Adam Equipment offre la durevolezza e la convenienza necessarie nell'ambiente commerciale ed industriale. PTS facilita il trasporto di oggetti da un luogo ad un altro in magazzini, reparti di spedizione o su piani di produzione. Questa bilancia è dotata di forche per pallet in acciaio, ruote in poliuretano antidanneggiamento e di una maniglia basculante a raggio zero. L'indicatore è classificato IP66 per la protezione contro l'acqua e la polvere. Con un luminoso display LCD che è facilmente visibile in livelli di illuminazione differenti, il PTS offre una vasta gamma di caratteristiche e funzioni per fornire risultati accurati e veloci.

Accelera le operazioni di magazzino e riduci le spese eccessive di trasporto con PTS



Caratteristiche

- Vivido display LCD retroilluminato facilmente visibile in qualsiasi condizione di illuminazione
- La retroilluminazione programmabile può essere impostata su "sempre attiva", "sempre passiva" o "illuminazione solo quando in pesatura"
- Tracciatore di capacità integrata nel display per monitorare facilmente eventuali sovraccarichi
- Luce LED per controllare chiaramente pesature al di sotto, sopra ed a limiti accettabili
- Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento dei pulsanti più frequentemente utilizzati
- Interfaccia RS-232 per la connessione a computers o stampanti custodia, tastiera e display resistente a spruzzo e facile da pulire
- Le ruote girano consentendo un facile movimento
- Segnale acustico d'allarme di sovraccarico avverte quando la capacità della bilancia è stata superata
- Pesatura di controllo con allarme acustico
- La calibratura esterna permette la verifica e la regolazione con pesi
- Conteggio pezzi con programmate dimensioni dei campioni
- Lo sgombro automatico selezionabile delle funzioni permette all'ultimo dato di essere reimpostato ogni volta che la bilancia torna a zero
- Filtraggio digitale selezionabile per pesatura dinamica di animali garantisce risultati stabili per soggetti in movimento
- Funzione di traccia a zero assicura che il display ritorni a zero
- Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo
- Spegnimento automatico programmabile per risparmiare energia
- Adattatore AC incluso

Applicazioni

- Pesatura
- Conteggio pezzi
- Pesatura percentuale
- Pesatura di controllo
- Pesatura dinamica di animali

Informazioni su ADAM:

Per più di 40 anni, i professionisti di tutto il mondo hanno fatto affidamento su Adam Equipment per una vasta selezione di affidabili ed economiche apparecchiature di pesatura. Adam fornisce il giusto equilibrio di velocità, prestazioni e valore.

Modello	PTS 2000
Capacita'	2000kg
Precisione	0.5kg
Ripetibilita' (S.D.)	1kg
Linearita' (+/-)	1kg
Fork	160x1150mm
Unita' di misura	kg, lb, lb:oz, oz, N
Tempo di stabilizzazione (sec)	2
Interfaccia	RS-232
Calibratura	Calibratura esterna
Visualizzazione	LCD retroilluminato con caratteri 40mm alti
Alimentazione	Adattatore 12VDC 50/60Hz 800mA / Batteria ricaricabile interna
Temperatura di esercizio	0° a 40°C
Custodia	Struttura di acciaio leggero
Dimensioni totali	550x1525x1175mm (lxpxh)
Peso netto	125kg

Accessori

Numero dell'unita' Descrizione

3126011263	Carta termica per stampante ATP
3126011281	Carta termica per stampante ATP (pacco da 10)
1120011156	Stampante termica di ATP
700400103.....	Cavo RS-232
3074010507.....	Adattatore RS-232 e USB (Si deve ordinare un corrispondente cavo RS-232)
600002028	Programma Adam DU
3102311619	Coperchio protettivo per AE402/ABK/AFK/Warrior
700660289.....	Certificato di calibratura

Accessori Principali



Stampante termica di ATP

Le funzioni di facile utilizzo della stampante termica ADAM combinate con una impostazione rapida offrono una stampatura termica veramente versatile. Un singolo pulsante di introduzione dati e tre indicatori LED di facile lettura permettono un funzionamento semplificato.



Coperchio protettivo

Il coperchio protettivo fornisce un modo semplice e conveniente per aiutare a mantenere la bilancia pulita e protetta.



Programma Adam DU

Il programma ADAM DU collega una bilancia con la rete di laboratorio, contribuendo a realizzare una raccolta di dati ininterrotti, trasferimento e analisi. ADAM DU offre un'interfaccia facile da usare con una finestra di controllo principale che consente agli utenti di raccogliere rapidamente le informazioni ricavate da un massimo di otto bilance ADAM contemporaneamente tramite RS-232 o connessioni USB.

Consegnato da